

Sòcols i serveis

Protocols i comunicacions

Josep Gutiérrez

Departament d'informàtica Salesians de Sarrià



Comunicació per xarxa

- Dos ordinadors que estan connectats en xarxa poden compartir informació transmetent-la a través de la xarxa. Per fer-ho, un requisit obligatori és que ambdós ordinadors es posin d'acord en la forma de transmissió. Aquesta forma de transmissió s'anomena **Protocol**.
- Una forma d'aconseguir que dos programes es transmetin dades és la programació de sockets. Un socket no es res més que un "canal de comunicació" entre dos programes que corren sobre ordinadors diferents o fins i tot en el mateix ordinador.
- Des del punt de vista de la programació, un socket és un fitxer que s'obre d'una manera especial i en el que es pot escriure i llegir dades
- Existeixen bàsicament dos tipus de "canals de comunicació" o sockets, els orientats a connexió i els no orientats a connexió.



Tipus de Sockets

Socket orientat a la connexió

TCP/IP

Ambdós programes s'han de connectar entre ells amb un socket i fins que no estigui establerta correctament la connexió, cap dels dos pot transmetre dades. Garanteix que totes les dades van d'un programa a l'altre correctament. S'utilitza quan la informació a transmetre és important i no es pot perdre cap dada.


Socket no orientat a la connexió

UDP

No es necessari que els programes es connectin. Qualsevol d'ells pot transmetre dades en qualsevol moment, independentment de que l'altre programa estigui "escoltant" o no. Garanteix que les dades que arriben són correctes, però no que arribin totes. S'utilitza quan és molt important que el programa no es quedi bloquejat i no importa que es perdin dades.



Tipus de Sockets



Es pot notificar la multa amb una carta certificada amb justificant de recepció


TCP/IP

Es pot notificar la multa amb un anunci al Diari Oficial de la Generalitat DOG

UDP



Client-Servidor



Equip que ha d'estar arrancat i en espera de que algun altre vulgui connectar-se a ell. Mai dona "el primer pas" en la connexió. Proporciona serveis i dades a la resta d'equips.






Equips que donen el primer pas. Quan arrenca, o quan es necessita, intenta connectar-se per sol·licitar informació o un servei.





IP Adress i Port





Dept. atenció al client: Ext - 25

Dept. Compres : Ext - 1433



IP Adress i IPEndPoint

- La classe **IPAddress** proporciona una direcció del protocol d'internet (IP):
- Cal remarcar que la IP no és un string i que cal parsejar una IP introduïda en una casella de text utilitzant el mètode IPAdress.Parse

```
IPAddress address = IPAddress.Parse(txtIP.text);
```

- Un altre forma d'indicar un punt de connexió és a partir de la classe IPEndPoint.
- El seu constructor rep una IPAdress i un int32 que representa el port.

```
IPEndPoint endpoint = new IPEndPoint(address, port);
```



La classe Dns

La classe Dns proporciona funcionalitats de resolució de noms de domini.

GetHostAddresses	Retorna la IP del host especificat.
GetHostByAddresses	Crea un IPHostEntry d'una IP determinada
GetHostByName	Obté la informació DNS per al Host especificat.
GetHostEntry	Resol una IP o un Host name en una IPHostEntry
GetHostName	Obté el host name de l'equip local.
Resolve	Resol el host name o la IP d'una IPHostEntry

La classe **IPHostEntry** associa un nom d'amfitrió del sistema de noms de domini (DNS) amb una matriu d'àlies i una matriu d'adreces IP concordants.

IPHostEntry hostInfo = Dns.GetHostEntry("www.starwars.com");



Informació de xarxa

- El Namespace **System.Net.NetworkInformation** proporciona accés a dades de trànsit de la xarxa, informació d'adreça de xarxa i notificació de canvis d'adreça per a l'equip local.
- Aquest Namespace presenta algunes classes molt útils:

NetworkChange	Permet que les aplicacions rebin notificacions quan la IP d'una interfície de xarxa canvia.
NetworkInterface	Proporciona configuració i informació estadística per a una interfície de xarxa.
Ping	Permet que una aplicació determini si un equip remot està accessible a través de la xarxa.



Verificació de xarxa

Si cal comprovar si hi ha una connexió de xarxa disponible, es pot utilitzar el mètode **GetIsNetworkAvailable** com es mostra a continuació.

```
Boolean xarxaDisponible;
xarxaDisponible = NetworkInterface.GetIsNetworkAvailable();
```

Si volem controlar els canvis en l'estat de connexió a la xarxa, podem utilitzar l'esdeveniment **NetworkAvailabilityChanged** i verificar si **IsAvailable** retorna **true** (tenim connexió) o **false**.

Ping

- Ping és una utilitat que permet fer una primera comprovació de si un equip està en xarxa i éstà accesible des de la màquina que executa el ping.
- Cal tenir en comptes que algunes configuracions de xarxa i/o Firewalls poden afectar al funcionament de ping. A part d'això **ping** només pot comprovar que l'equip és accessible però no pot comprovar si un determinat servei de nivell superior (per exemple un gestor de base de dades o un servidor de correu) està disponible o no.




Protocols de xarxa i dades

- La majoria de protocols de xarxa utilitzen **networkstreams** per enviar dades a través de la xarxa.
- Un networkstream és un tipus especial de stream o flux de dades que presenta mètodes i propietats optimitzats per a la seva transmissió per xarxa.
- Un stream és un objecte que representa una seqüència de bytes. Si tenim en compte que qualsevol tipus de dada es pot emmagatzemar com una seqüència de bytes, podem entendre que utilitzant streams podem fer abstracció de la lectura i escriptura de dades
- Un concepte important en qualsevol protocol és la finestra de recepció. La mida de la finestra de recepció és la quantitat de dades rebudes (en bytes) que poden cabre en la memòria intermèdia de recepció durant la connexió.



NetworkStream

- La classe **NetworkStream** proporciona mètodes per enviar i rebre dades en format **Stream** utilitzant **Sockets**.
- Per defecte, tancar el NetworkStream no tanca el Socket proporcionat. Si cal que NetworkStream pugui tancar el Socket proporcionat, s'ha d'especificar que el valor de la propietat ownsSocket és true.
- Per crear un **NetworkStream** cal proporcionar un socket connectat i opcionalment especificar el permís de **FileAccess** que **NetworkStream** té sobre el **Socket** proporcionat.
- El seu constructor més complert inclou:





NetworkStream

Així per instanciar i crear un NetworkStream caldria fer:

```
mySocket.Connect(myIpEndPoint);
NetworkStream ns;
ns= new NetworkStream(mySocket, FileAccess.ReadWrite, true);
```

■ També es pot crear un **NetworkStream** a partir del mètode **GetStream** de la classe **Socket**, que retorna precisament el **NetworkStream** que farà servir per a llegir i escriure dades.

```
TcpClient tcpClient = new TcpClient();
NetworkStream netStream = tcpClient.GetStream();
```

La classe **NetworkStream** presenta suport per a tasques asíncrones i per tant presenta mètodes amb el sufix **Async** per indicar que realitzen la seva funció de forma asíncrona.



Classe NetworkStream

Les propietats més rellevants són:

CanRead	Obté un valor que indica si NetworkStream admet la lectura.
CanWrite	Obté un valor que indica si NetworkStream admet l'escriptura.
DataAvailable	Obté un valor que indica si hi ha dades disponibles per a la seva lectura.
Socket	Obté el Socket associat.

Els mètodes més rellevants són:

Close	Tanca el stream actual i allibera tots els recursos
Close(int32)	Tanca NetworkStream després d'esperar el temps especificat per
	permetre que s'enviïn les dades.
CopyTo(Stream)	Llegeix els bytes del stream actual i els escriu en un altre stream de
	destinació.
Read	Llegeix dades de NetworkStream
Write	Escriu dades en NetworkStream



Exemple NetworkStream

```
if(ns.CanRead)
 byte[] buffer = new byte[1024]; //estableixo el buffer
 StringBuilder missatge = new StringBuilder();
 int numberOfBytesRead = 0;
 // gestiono el fet que el missatge pot ser més gran que el buffer
 do{
    numberOfBytesRead = ns.Read(myReadBuffer, 0, buffer.Length);
    missatge.AppendFormat("{0}",
     Encoding.ASCII.GetString(buffer, 0, numberOfBytesRead));
  while(ns.DataAvailable); //vaig llegint mentre no s'acabi el contingut
  Console.WriteLine("Has rebut: " + missatge);
else
 Console.WriteLine("Ho sento. No puc llegir aquest stream.");
```